

1 	2 	3 	4 
Karmen leveres med hængslerne skruet på den udvendige side.	Opluk placeres, trykkes let og hængsler monteres. OBS! Pas på, at opluk placeres korrekt. (Se billedet)	Spindel samles.	Spindel skrues på opluk og karm på den indvendige side (Se billedet). OBS! Bemærk, at spindel skal skrues på modsat hængselside.