

## Montagevejledning PC-ovenlys

Plan polycarbonat

6-lags, 10-lags eller 14-lags

På fast eller oplukkelig karm



- Ovenlyskarm placeres over hullet, oplukkelige ovenlys med hængsler op mod kip **(OBS: Ved tagholdning > 15 gr. Skal hængsler placeres modsat kip (nedad taget))**
- Ovenlys til brandventilation skal placeres i kip (se forklaring nederst på siden)
- Ovenlyskarm fastgøres med vinkler pr. 60 cm
- Ovenlyskarm inddækkes op til papstop eller Optilite Glasfiberinddækning monteres (se særskilt montagevejledning)
- Ovenlyskuppel centrereres over ovenlyskarm  
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel placeres, således at alu-skørt er presset mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.
- Det sikres, at tætningsliste på ovenlyskarm/overramme er tilstrækkeligt og jævnt komprimeret
- Ovenlyskuppel monteres med medleverede skruer i forborede huller i alu-skørt  
NB! Ved oplukkelige ovenlys skal ovenlyskuppel fastgøres i hængselside først, således at alu-skørt presses mest muligt ind mod ovenlyskarm i hængselside.



\*Ved placering i kip forstås også brandventilationsåbninger som er placeret nede af tagfladen. Der må max. være ½ meter fra top af kip til overkant af brandventilationsåbning. Afstand måles i kippens lodlinje.

